


Human movement analysis using machine learning on edge device

นายธีรวัฒน์ เลิศอัมพรวิทย์ เลขประจำตัว 6430183721 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุรีย์ พุ่มรินทร์





#### บทที่ 1 บทนำ

- ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
- วัตถุประสงค์ของโครงงาน
- ขอบเขตของโครงงาน
- ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากโครงงาน



## ที่มาและความสำคัญของโครงงาน



- 🗖 การเคลื่อนไหวสามารถพบได้ในชีวิตประจำวัน เช่น การนั่ง การนอน การเดิน [1]
- การเคลื่อนไหวที่ต้องมีการระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น การล้ม การลื่น [2] ซึ่งปัจจัย
   เสี่ยงเกิดจากการทรงตัวที่ไม่ดีหรือสูญเสียการทรงตัว [3]
- จึงควรจะมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ไปยังอุปกรณ์สื่อสาร
   ข้อมูล เพื่อให้สามารถช่วยเหลือคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายได้
- [1] สถาบันปรับโครงสร้างร่างกาย อริยะ, "อิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน", [Online]. Available: https://www.ariyawellness.com/knowledge/posture/bodily-movement-all/. [Accessed 5 May 2025]
- [2] สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน, "การป้องกันอันตรายจากการ ป้องกันการลื่น สะดุด หรือล้ม", [Online]. Available: https://www.ohswa.or.th/17835288/hse-morning-talk-by-safety-ihs-buu-ep11. [Accessed 5 May 2025]
- [3] โรงพยาบาลเฉพาะทางกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข จำกัด, " "การเดินให้ช้าลง" ช่วยป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ", [Online]. Available:



# วัตถุประสงค์ของโครงงาน



- 1. เพื่อศึกษาการทำงานและเก็บค่าการเคลื่อนไหว จากตัวรับรู้ความเร่งและตัวรับรู้ใจ โรสโคป ในไมโครคอนโทรลเลอร์
- 2. เพื่อศึกษาและสร้างแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องบนอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล โดยใช้โมเดลการวิเคราะห์สเปกตรัมและการจัดประเภท
- 3. เพื่อจำแนกรูปแบบการเคลื่อนไหวของมนุษย์ จากการวัดค่าโดยใช้ตัวรับรู้ความเร่ง และตัวรับรู้ไจโรสโคป โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องบนอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล



#### ขอบเขตของโครงงาน



- 1. ใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino Nano 33 BLE Sense และ Arduino Nano 33 IoT สำหรับเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวจากตัวรับรู้ความเร่งและตัวรับรู้ใจโรสโคป
- 2. ใช้โปรแกรม Edge Impulse สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง โดย ใช้แบบจำลองการวิเคราะห์สเปกตรัมและการจัดประเภท
- 3. จำแนกการเคลื่อนไหวของมนุษย์เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอยู่นิ่ง (Idle) กลุ่ม เคลื่อนไหว (Move) และกลุ่มเสี่ยงอันตราย (Risk)



#### ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากโครงงาน



สามารถจำแนกรูปแบบการเคลื่อนไหวของมนุษย์ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

- กลุ่มอยู่นิ่ง เป็นกลุ่มที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของร่างกาย
- กลุ่มเคลื่อนไหว เป็นกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวของร่างกายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
- กลุ่มเสี่ยงอันตราย เป็นกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวของร่างกายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

โดยที่ไม่มีความมั่นคงและความสมมาตรของการเดิน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการ

#### ลื่นล้มได้ [4,5]

- [4] S. Jiang, B. Zhang, and D. Wei, "The Elderly Fall Risk Assessment and Prediction Based on Gait Analysis," in 2011 11th IEEE International Conference on Computer and Information Technology, 2011, pp. 176-179. doi: 10.1109/CIT.2011.82.
- J. Howcroft, J. Kofman, and E. D. Lemaire, "Review of fall risk assessment in geriatric populations using inertial sensors," J. NeuroEng. Rehabil., vol. 10, no. 91, pp. 1-12, Aug. 2013. doi: 10.1186/1743-0003-10-91.






# บทที่ 2 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

- หน่วยวัดแรงเฉื่อย (IMU)
- แพลตฟอร์ม Edge Impulse
- การประเมินแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง



#### หน่วยวัดแรงเฉื่อย (IMU)





ความสัมพันธ์ของแกนที่ได้จากตัวรับรู้ความเร่งและ ตัวรับรู้ไจโรสโคป [6] สำหรับไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino Nano 33 BLE Sense และ Arduino Nano 33 IoT

ตัวรับรู้ความเร่ง (ax, ay, az) มีช่วงการวัดอยู่ที่ [-4, +4]g (gravity) หรือ [-39.24, +39.24] m/s² [7,8]


ตัวรับรู้ไจโรสโคป (gx, gy, gz) มีช่วงการวัดอยู่ที่ [-2000, +2000]dps (degree per second) [7,8]

- [6] Automatic Addison, "Yaw, Pitch, and Roll Diagrams Using 2D Coordinate Systems", [Online]. Available: https://automaticaddison.com/yaw-pitch-and-roll-diagrams-using-2d-coordinate-systems/. [Accessed 5 May 2025]
- [7] Arduino, "Nano 33 BLE Sense", [Online]. Available: https://docs.arduino.cc/hardware/nano-33-ble-sense/. [Accessed 6 May 2025]
- [8] Arduino, "Nano 33 IoT", [Online]. Available: https://docs.arduino.cc/hardware/nano-33-iot/. [Accessed 6 May 2025]



#### แพลตฟอร์ม Edge Impulse





กระบวนการทำงานของแพลตฟอร์ม Edge Impulse [9]


Edge Impulse, " AI สำหรับอุปกรณ์ Edge ทุกชนิด", [Online]. Available: https://edgeimpulse.com/. [Accessed 5 May 2025]

[10]



### การประเมินแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง





ค่าความแม่น = 
$$\frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN}$$
 (1)

ค่าความเที่ยง (Positive) = 
$$\frac{TP}{TP+FP}$$
 (2

ค่าการเรียกคืน (Positive) = 
$$\frac{TP}{TP+FN}$$
 (3)

ค่า F1 score = 
$$\frac{2 \times$$
ค่าความเที่ยง × ค่าการเรียกคืน (4) ค่าความเที่ยง + ค่าการเรียกคืน

ตาราง Confusion Matrix [10]





### บทที่ 3 แนวทางการดำเนินงาน


- การติดตั้งอุปกรณ์สำหรับรวบรวมข้อมูลการ เคลื่อนไหวของมนุษย์
- ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลการเคลื่อนไหวของมนุษย์
- ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แพลตฟอร์ม
   Edge Impulse
- ขั้นตอนการทดสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของมนุษย์



# การติดตั้งอุปกรณ์สำหรับรวบรวมข้อมูลการเคลื่อนไหว



#### ของมนุษย์




ส่วน A

บน: Arduino Nano 33 BLE Sense

ล่าง: Arduino Nano 33 IoT

ส่วน B: Power Bank



การติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการ รวบรวมข้อมูลการเคลื่อนไหว ของมนุษย์



## ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลการเคลื่อนไหวของมนุษย์




- บอร์ด Arduino Nano 33 BLE Sense รับข้อมูล 6 ค่า (ax, ay, az, gx, gy, gz)
   รอบละ 0.125 วินาที และทำการการแจกแจงปกติ
- บอร์ด Arduino Nano 33 IoT รับค่าข้อมูลจากบอร์ด Arduino Nano 33 BLE
   Sense แล้วแสดงผลผ่าน Web Server
- เขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลจาก Web Server ทุก 0.125 วินาที แล้วสร้างเป็นไฟล์ ในรูปแบบ csv



# ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลการเคลื่อนไหวของมนุษย์



รูปแบบการสื่อสารข้อมูลผ่าน wifi : Training Phase



ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลการเคลื่อนไหวของมนุษย์ โดยสื่อสารข้อมูลผ่าน Wi-Fi




**Output features** 


# ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แพลตฟอร์ม Edge Impulse




Save Impulse



จากข้อมูลที่รวบรวม





Classification


Name

Classifier

Input features

Output features
3 (idle, move, risk)

✓ Spectral features



(Fast Fourier Transform)

ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แพลตฟอร์ม Edge Impulse



### ขั้นตอนการทดสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของมนุษย์




- บอร์ด Arduino Nano 33 BLE Sense รับข้อมูล 6 ค่า (ax, ay, az, gx, gy, gz)
   รอบละ 0.125 วินาที และทำการการแจกแจงปกติ
- บอร์ด Arduino Nano 33 BLE Sense นำข้อมูลที่ได้ทุก 2 วินาที ประมวลผลด้วย
   Library จาก Edge Impulse ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็นค่าความน่าจะเป็นที่แบบจำลอง
   ทำนายได้ ได้แก่ กลุ่มอยู่นิ่ง กลุ่มเคลื่อนไหว และกลุ่มเสี่ยงอันตราย
- บอร์ด Arduino Nano 33 IoT รับค่าข้อมูลจากบอร์ด Arduino Nano 33 BLE
   Sense แล้วแสดงผลผ่าน Web Server



# ขั้นตอนการทดสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของมนุษย์




#### รูปแบบการสื่อสารข้อมูลผ่าน wifi : Testing Phase



ขั้นตอนการทดสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของมนุษย์ โดยสื่อสารข้อมูลผ่าน Wi-Fi





- ผลลัพธ์จากการรวบรวมข้อมูลการเคลื่อนไหวของ
   มนุษย์
- ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ แพลตฟอร์ม Edge Impulse
- ผลลัพธ์จากการทดสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของ มนุษย์



## ผลลัพธ์จากการรวบรวมข้อมูลการเคลื่อนไหวของมนุษย์ (Training Phase)



IMU Data
Accelerometer
X: 0.00253
Y: 0.01059
Z: <b>0.24155</b>
Gyroscope
X: 0.00055
Y: 0.00024
Z: 0.00143


ax	ay	az	gx	gy	gz
-0.04953	0.23972	0.0018	0.0007	0.00012	0.00043
-0.04492	0.23969	0.00266	0.00073	0.00018	0.00046
-0.04547	0.24008	0.00232	0.00052	-9.00E-05	0.00046
-0.04706	0.23953	0.00128	0.00061	0.00034	0.00067
-0.04568	0.2402	0.00189	0.00079	0.00024	0.0004
-0.04605	0.2395	0.00232	0.00046	0.00018	0.0004
-0.04626	0.23996	0.00113	0.00107	0.00027	0.00064
-0.04654	0.23975	0.00204	0.00061	0.00018	0.00049
-0.04623	0.24152	0.00034	0.00085	0.00037	0.00034
-0.04541	0.24042	0.00262	0.0007	0.00015	0.00034

ข้อมูลการรวบรวมข้อมูลการเคลื่อนไหวของมนุษย์ที่แสดงผล ผ่านทาง Web Server และรูปแบบ csv





#### Edge Impulse



การแบ่งส่วนข้อมูลโดยกำหนดขนาดของหน้าต่าง เป็น 2 วินาที



### ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แพลตฟอร์ม Edge Impulse



Parameters		Autotune parameters	DSP result		
Filter			After filter		
Scale axes ⑦  Input decimation ratio ⑦  Type ⑦	1	<b>v</b>	1.0 0.5 0.5		
Analysis	none	V	-0.5 -1.0 0.00	250.00	500.00
Type ⑦  FFT length ⑦	FFT 32	~	Spectral power	er (log)	
Take log of spectrum? ⑦  Overlap FFT frames? ⑦			-5 -10 -15		
Improve low frequency resolution? ①			-20 -25 0.00	0.50	1.00
		Save parameters *			



การปรับค่าพารามิเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ ด้วย FFT ผลลัพธ์จากการแปลง FFT ของข้อมูลกลุ่มอยู่นิ่ง



### ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แพลตฟอร์ม Edge Impulse








ผลลัพธ์จากการแปลง FFT ของข้อมูลกลุ่ม เคลื่อนใหว

ผลลัพธ์จากการแปลง FFT ของข้อมูลกลุ่ม เสี่ยงอันตราย



## ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แพลตฟอร์ม Edge Impulse





ได้ลักษณะข้อมูลจาก การวิเคราะห์สเปกตรัม 126 ลักษณะ ใช้เป็นชั้นข้อมูลนำเข้า ของเครือข่ายประสาท

แผนภาพแสดงลักษณะข้อมูลของข้อมูล 3 กลุ่ม





#### Edge Impulse


Neural Network settings	i	
Training settings		
Number of training cycles ①	40	
Use learned optimizer ③		กำหนดค่า
Learning rate ⑦	0.001	Number of training cycles = 40
Training processor	<b>CPU</b> ✓	Number of training cycles – 40
Advanced training settings	•	Learning rate = 0.001
Neural network architecture		y y
Input layer (126 features)		กำหนดชั้นระหว่างกลาง 3 ชั้น
Dense layer (40 neurons)		จำนวน 40, 20, 10 เซลล์ประสาท
Dense layer (20 neurons)		
Dense layer (10 neurons)		
Add an extra layer		
Output layer (3 classes)		

การปรับค่าพารามิเตอร์ของเครือข่ายประสาทในแบบจำลองการจำแนกประเภท



#### 100th Anniversary of Chula Engineering 2013

#### Edge Impulse




การประเมินแบบจำลองโดยใช้ชุดข้อมูลตรวจสอบ (Validation Set)



# 100th Anniversary of Chula Engineering 2013

#### Edge Impulse



การประเมินแบบจำลองโดยใช้ชุดข้อมูลทดสอบ (Testing Set)



### ผลลัพธ์จากการทดสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของมนุษย์ (Testing Phase)



#### **Motion Status**

Idle: **0.99609**Move: **0.00000**Risk: **0.00000** 

idle	move	risk	class
0.99609	0.00391	0	idle
0.99609	0	0	idle
0.99609	0	0	idle
0.77344	0.22656	0	idle
0.01562	0.98438	0	move
0.01172	0.98828	0	move
0.05078	0.94922	0	move
0.99609	0	0	idle
0.62109	0.37891	0	idle

ข้อมูลการทดสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของมนุษย์ที่แสดงผล ผ่านทาง Web Server และรูปแบบ csv





- บทสรุปการทำโครงงาน
- ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข



#### บทสรุปการทำโครงงาน



- ประมวลผลการเคลื่อนไหวออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอยู่นิ่ง กลุ่ม เคลื่อนไหว และกลุ่มเสี่ยงอันตราย
- ใช้แบบจำลองการวิเคราะห์สเปกตรัม โดยใช้การวิเคราะห์ด้วย FFT และ ใช้แบบจำลองการจำแนกประเภทโดยใช้เครือข่ายประสาท ประกอบด้วย ชั้นข้อมูลนำเข้า จำนวน 126 เซลล์ประสาท ชั้นระหว่างกลาง 3 ชั้น จำนวน 40, 20, 10 เซลล์ประสาท ชั้นข้อมูลส่งออก จำนวน 3 เซลล์ประสาท



## ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข



ปัญหา อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1. ปัญหาการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ การต่อ สายไฟและสาย UART ทำให้ค่าที่วัดได้จากตัว รับรู้มีค่าที่ผิดพลาด	1. แก้ไขการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ การต่อ สายไฟ สาย UART และการเขียนโปรแกรม เพื่อให้ข้อมูลที่ได้แสดงผลได้อย่างปกติ
2. ปัญหาการเขียนโปรแกรม ทำให้ข้อมูลไม่ สามารถสื่อสารระหว่างบอร์ดแบบ UART ได้	
3. ปัญหาด้านแบบจำลองการเคลื่อนไหวของ มนุษย์ เมื่อทดสอบในบอร์ดจริงข้อมูลที่ แบบจำลองทำนายได้ไม่มีความแม่นยำเท่าที่ควร	<ol> <li>ปรับปรุงแบบจำลอง โดยกำหนด</li> <li>ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลรอบละ</li> <li>0.125 วินาที และนำข้อมูลไปประมวลผล</li> <li>รอบละ 2 วินาที หรือ 16 ชุดข้อมูล</li> </ol>





#### THANK YOU

2102499 ELECTRICAL ENGINEERING PROJECT



#### ภาคผนวก: Source Code สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้แพลตฟอร์ม Edge Impulse



import tensorflow as tf

from tensorflow.keras.models import Sequential

from tensorflow.keras.layers import Dense, InputLayer, Dropout, Conv1D, Conv2D, Flatten, Reshape, MaxPooling1D, MaxPooling2D, AveragePooling2D, BatchNormalization, Permute, ReLU, Softmax

from tensorflow.keras.optimizers.legacy import Adam

```
EPOCHS = args.epochs or 40

LEARNING_RATE = args.learning_rate or 0.001

# If True, non-deterministic functions (e.g. shuffling batches) are not used.

# This is False by default.

ENSURE_DETERMINISM = args.ensure_determinism

# this controls the batch size, or you can manipulate the tf.data.Dataset objects yourself

BATCH_SIZE = args.batch_size or 32

if not ENSURE_DETERMINISM:
    train_dataset = train_dataset.shuffle(buffer_size=BATCH_SIZE*4)

train_dataset=train_dataset.batch(BATCH_SIZE, drop_remainder=False)

validation_dataset = validation_dataset.batch(BATCH_SIZE, drop_remainder=False)
```



#### ภาคผนวก: Source Code สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้แพลตฟอร์ม Edge Impulse



```
# model architecture
model = Sequential()
model.add(Dense(40, activation='relu',
  activity regularizer=tf.keras.regularizers.l1(0.00001)))
model.add(Dense(20, activation='relu',
  activity regularizer=tf.keras.regularizers.l1(0.00001)))
model.add(Dense(10, activation='relu',
   activity regularizer=tf.keras.regularizers.l1(0.00001)))
model.add(Dense(classes, name='y pred', activation='softmax'))
# this controls the learning rate
opt = Adam(learning rate=LEARNING RATE, beta 1=0.9, beta 2=0.999)
callbacks.append(BatchLoggerCallback(BATCH SIZE, train sample count, epochs=EPOCHS,
     ensure_determinism=ENSURE_DETERMINISM))
```



#### ภาคผนวก: Source Code สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้แพลตฟอร์ม Edge Impulse



# train the neural network

model.compile(loss='categorical\_crossentropy', optimizer=opt, metrics=['accuracy'])
model.fit(train dataset, epochs=EPOCHS, validation data=validation dataset, verbose=2, callbacks=callbacks)

- # Use this flag to disable per-channel quantization for a model.
- # This can reduce RAM usage for convolutional models, but may have
- # an impact on accuracy.
- disable\_per\_channel\_quantization = False